

INSTRUCCIONS PER A LA LECTURA DE COMPTADORS ELÈCTRICS



PRIMERA OPCIO (sense manipulació)

Mirar les dades que van sortint a la pantalla de forma seqüencial.

Surt 1.18.1

- a) Si **no surt 1.18.2** la lectura **1.18.1 és la correcta**
- b) Si surt 1.18.2 i 1.18.3 la lectura correcta és la suma de les tres lectures: **1.18.1 + 1.18.2 + 1.18.3**

Si surten més períodes (1.18.4, 1.18.5 i 1.18.6) és millor **manipular** el comptador per aconseguir la lectura **1.18.0**

OPCIO amb manipulació

Botó 

1.- Prémer constantment el botó fins que aparegui *MODO DE LECTURA* i deixar anar.

2.- Prémer un sol cop i apareixerà *CTT01*.

3.- Prémer constantment el botó fins que aparegui *ACTUAL* i deixar anar.

3.- Prémer constantment el botó fins que aparegui **1.18.1** i deixar anar.

4.- Per canviar de lectures s'ha de prémer un sol cop i deixar anar. Aniran apareixent diferents opcions (1.18.1, 1.18.2, 1.18.3, ...) fins la **1.18.0** que és la que ens interessa.

HEM DE REGISTRAR LA LECTURA 1.18.0